

ПРАВИЛА ПРИЕМКИ:

При получении изделия внимательно осмотрите приобретенную мебель, обращая внимание на комплектность и внешние качественные признаки. Помните, что принятие мебели без указания на недостатки мебельных изделий, которые могли быть установлены при обычном способе приемки (явные недостатки), лишают Вас прав в дальнейшем на них ссылаться. Допускаются и не являются дефектом мебели морщины на обивочном материале, возникающие после снятия нагрузок и исчезающие после разглаживания рукой.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Срок, в течение которого мебель сохраняет свою красоту и исправность, значительно зависит от условий ее эксплуатации. Придерживаясь несложных практических советов, Вы сможете долго сохранить первоначальное состояние своей мебели.

I. Эксплуатация и уход за мебелью

1) Изделия «ДИАНА РУССО» предназначены для отдыха (сидя или лежа) в оборудованных закрытых и жилых помещениях.

2) Нормальные условия эксплуатации:

температура +15 +28°C;

относительная влажность 30-80%.

3) Не допускается прямой контакт с водой.

4) Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей типа спирта, ацетона, бензина и т.д.).

5) Соблюдайте правила безопасности при трансформации изделий.

6) Периодически проверяйте подтяжку винтовых и болтовых соединений, использующихся в конструкции мебели, при необходимости подтягивайте их

7) Помните, что мебель нельзя ставить возле отопительных приборов и вплотную к сырым стенам.

8) Перемещение изделия следует проводить, слегка приподняв его над полом.

9) Не рекомендуется ставить на обитые тканью поверхности горячие предметы и предметы, имеющие острые опоры.

10) Для удаления пыли ткань следует регулярно обрабатывать пылесосом, используя специальные мебельные насадки.

11) Избегайте попадания прямых солнечных лучей на обивочную ткань мебели, тем самым Вы предупредите преждевременное выгорание цвета ткани.

12) В связи с использованием большого ассортимента обивочных тканей Вам необходимо получить дополнительную консультацию по уходу за выбранными материалами у продавца-консультанта. Ни один вид ткани не предназначен для стирки в домашних условиях. Не допускается применения соды, порошков и др. средств, не предназначенных для ухода за мебелью. Кроме того, не рекомендуется использование утюга для разглаживания обивочной ткани. При выборе чистящего средства необходимо ознакомиться с инструкцией по применению или проконсультироваться со специалистами специализированных предприятий (химчисток).

Перед чисткой попробуйте втираемое Вами средство на образце или на небольшом незаметном участке, и дайте ему высохнуть. Если цвет или текстура изменилась, применяйте другое средство. Во избежание порчи обивочной ткани настоятельно рекомендуем Вам пользоваться услугами спе-